



(Raspberry PI) 建置大型資訊看板 (使用 MODBUS HMI)

2017/7/31 <u>元米科技</u>





說明如何利用免費的 MODBUS HMI 方案編輯專案,並使用樹莓派 (Raspberry PI) HDMI 輸出搭配大尺寸電視, 實際連接MODBUS TCP 設備, 做為大型顯示器。

本文多使用指令方式操作,因此適合具備 Linux 環境使用經驗者。

隨著空氣品質等資訊顯示需求以及 LCD 大 型顯示器的價位持續下降,大型資訊看板的 需求越來越多。除了購買昂貴的專用設備外 ,在此提供另一種低成本並且可高度客製化 的選擇。



關於 MODBUS HMI -1

Modbus HMI 方案為 元米科技 是基於 MODBUS TCP 協議的網 頁圖控系統, 針對 Android 系統以及其他可執行 JAVA 程式的嵌 入式設備開發的低成本、高性能方案。 Modbus HMI 方案的網頁圖控伺服器 採用 Java 程式語言開發, 具備高度可攜性,因此可以在 Windows 或 Linux 作業系統的電 腦上執行,也可以使用 樹莓派 (Raspberry Pi)與其他新興低成本 高性能的嵌入式 Linux 核心板上順利運作, 甚至透過安裝專用 APP 方式在 Android 手機或平板上執行. 不需要繁複的網頁伺 服器安裝過程,是最佳的嵌入式網頁圖控方案。

關於 MODBUS HMI-2

Modbus HMI 可連接 大部分的標準 MODBUS TCP Server 設備

,包含 PLC、智慧電表、智慧感測器、智慧驅動器等設備,如果連接設備為 MODBUS RTU 網路,則可以利用市售的 MODBUS Gateway 設備加以轉換。

Android App 版本的 Modbus HMI App 本身具備瀏覽器功能,

除了網頁圖控伺服器 外,本身也可做為人機介面。

Modbus HMI 在 數量 128 點以下可以免費應用於非商業用途,

是 MODBUS 標準設備快速完成客製化網頁圖控系統的最經濟選



關於樹莓派(Raspberry PI)

樹莓派是一款基於 Linux 的單板機電腦。它由英國的樹莓派基 金會所開發,原本目地是以低價硬體及自由軟體促進學校的 基本電腦科學教育。但由於低價位與高彈性 深受自造者 (Maker「創客」)們的喜愛,銷售量已經超過千萬台。目前最高等 級的 Raspberry PI3 售價只要 US\$35, 在台灣最低約 NT\$1,325 可以買 到。由於只是單片主板的價格,因此必須再加購 Micro SD、電源 與視需求添加的外殼。但無論如何總價 NT\$2,000 以下就可以獲 得一個多功能的 Linux 電腦。本文以樹莓派為例自行設計機於 MODBUS 協議的資訊看板, 只要選用 SD 卡與電源供應不是問題 ,可以穩定長期的運作。



(註:Raspberry PI3 NT\$1,325 是 2017/7/27 <u>RS</u>上的售價,以 及露天拍賣多個賣家的最 低價格)

使用設備

- 1. Windows 7 /8/10 作業系統電腦
- 2. Raspberry PI B+ 或 PI 2 或 PI 3 (必須具備 5V 2.0A 以上電源以及 8GB 以上 Mocro SD 卡)
- 3. 實際連線之 MODBUS TCP Server 設備(可選, 本例以 元米科技網站電腦 做為 模擬)
- 4. 具備 HDMI 的顯示器與 HDMI 連接線
- 5. USB 鍵盤、滑鼠
- 6. USB 隨身碟(或使用 ftp 做為傳輸工具)

需要軟體

- 1. 電腦安裝 MODBUS HMI 編輯器 V2.0.5.0 以上, 下載 處:<u>https://goo.gl/dMciMh</u>
- 2. 電腦須具備Java 環境(安裝 Java Runtime Environment 1.7.0 或 Java SE 7 以上版本),可自此處下載 <u>https://www.java.com/zh_TW/download/</u>
- 3. 樹莓派使用最新的 NOOBS 並安裝 官方 Raspbian 作業系統

安裝與開始編輯 MODBUS HMI 編輯軟體

- 1. 將 Windows 作業電腦下載MODBUS HMI 編輯器 V2.0.5.0 以上, 下載 處:<u>https://goo.gl/dMciMh</u>
- 2. 解壓縮後執行 setup.exe, 安裝於預設路徑
- 3. 點選執行執行 Modbus HMI 圖示, 以開啟編輯器
- 4. 點選 檔案 -> 新增專案 於預設位置增加專案, 例如 Project1
- 新建福菜 -> 新增專業 於預設位直增加專業, 例如 Project 1
 新增專案時輸入帳號密碼, 預設即為 root/root, 直接按下 確認即可以管理員身 分登入
- 6. 登入完成自動產生 home 頁面, 該頁面即為系統預設進入頁面
- 7. 選擇 頁面->新增頁面->直接輸入,即可新增頁面,不過必須注意 login、logout、 system 等頁面為保留頁面,不允許使用上述名稱





編輯設備

- 點選 工具->編輯設備->選則增加類型-> MODBUS TCP,輸入 IP 地址 122.116.130.169。IP 地址為連線的 MODBUS TCP Server IP 地址,在此處輸 入 IP 為元米科技網站上的 ICDT WEB HMI 圖控軟體。但必須注意,該 IP 必須為 此電腦可以訪問得到的地址(例如相同區域網路或固定 IP)
- 在 TCP-122.116.130.169 處按下 + 選擇 器件 Device, 以增加設備。名稱為任意 英文或數字用於辨識例如 demo, 地址輸入 2 表示 UID 編號為 2。每個 IP 下可 以有多個不同 UID 編號的設備, 可能代表下掛的設備, 或者不同的記憶體區塊
- 3. MODBUS TCP 預設的 IP Port 為 502, 如果連線的 MODBUS TCP Port 是 503, 則輸入 IP 改為127.0.0.1:503 (以本機地址為例)



編輯設備圖例 本例增加 122.116.130.169 以連接 本機,並增加 名稱為 demo 地址 (UID)為 2 的設備

設定主頁背景圖

home 頁是專案進入的首頁, 編輯時可以 選擇頁面->設定頁面 以設定頁面的大小及 底圖。頁面大小應符合最終顯示器的解析度, 如果頁面設定過小會置中顯示, 過大則 無法順利顯示全部內容。

設定底圖時,按下 🤷 以選擇電腦內的檔案。如果選擇單色,則背景將以單色顯示。

由於編輯器顯示器的解析度會限制頁面最大的尺寸,因此建議以大於或等於最終顯 示解析度的電腦從事編輯作業。



設定 home 頁的大小, 並選擇圖片後, 點選圖 框以選擇底圖。

增加文字方塊

- 於工具箱點選文字方塊後點選 home 頁面要放置的位置,或直接拖曳過去。如果畫面找不到已經放置的元件,可以按下 CTL-A (全選),將元件標示出來。在新 增的文字方塊上點兩下進入文字方塊編輯畫面。
- 編輯畫面選擇"文字",並點選 "顯示文字"下的方框,以輸入文字,例如"測試文字 方塊",並利用上方工具按鈕改變字型,顏色,對齊等。完成後將游標移到方塊旁 的小方框,改變所要的大小
- 再加入一個文字方塊, 點選"文字動態物件", 點選"連結點"以編輯物件。在器件 處下拉選擇 demo, 並依物件 下拉選擇 Holding Reg 2, 格式 d1, 小數點 *.*, 代表數值 /10 作顯示, 且小數點後顯示一位。
- 4. 關於其他格式、運算、高低限等近一步說明, 可以參考 "說明"->"線上手冊"



增加三個靜態文字方塊,其中前後兩個選『文字』並輸入『室內溫度』與 『度』。中間選擇文字動態誤件以連 結 demo Holding Reg 2 的動態 點。透過選擇不同的字型大小、顏色 等,單配底圖以產生不同效果。圖例 中選擇 透明背景 搭配底圖,也 是不錯的選擇。

同時框選三個物件,可以利用上方 的功能鈕同步修改內容。

🍓 📲 🕒 🖁 🏙 🖶 단이히 🕀 🛄 음북 🌩 운이들 📎 🗛 🕦 💆 🔅 🚍 🚍

🐱 Modbus HMI 専案[project1]

檔案(F) 頁面(P) 編輯(E) 工具(T) 說明(H)

	◎ 由上而下	🔘 由左而右	
複製數量:	β	×	確定
元件間隔:	0		取消
📄 改變器件			
🔽 改變控制點	◎ 將目前編號增加	1	
📄 改變數字			

同時框選三個物件,按下右上的 重複 副件按鈕,選擇"由上 而下",複製數量,"改變控制點" ,將目前數量增加 1,以依序新 增 3 組 個不同編號的點,以及 其描述與單位



修改各項描述與單位後,修改第三 組與第四組的文字動態物件,將格 式改為 u,小數點改為 *,如此一來 將不會顯示小數點,且讀到 Register 的數值將會以 0~65535 作顯示。原本 d1 則是以 0~3276.7 -3276.8~-1 方式顯示。

전 Modbus HMI 專変[project] 構造(P) 頁面(P) 編輯(P) I具(T) 說明(H) 급 립 문· 급 급 문 (P)	a 🕈 🕈 💌 🤹 🕞 忠 김 前 🕂 막 i	히 # 🔟 봉 후 원 🛢 🦻 ۸	₩ 🕸 🗆 ह ह ह 🧕		
室內溫度 室內濕度 二氧化碳 PM2.5	[demo [demo [demo [demo	度 % ppm ppm	外氣溫度 外氣濕度	[demo [demo	度 %
	+ +	+	i	2017/0	7/30 10:37

複製上方兩組,並貼到右側 ,修改描述,並將文字動態 物件分別改為 Holding Reg 0 與 Holding Reg 1, 這是實際外氣溫濕度的感 測值。

右下方可以在加上一個時 間日期的文字方塊,用以顯 示目前時間日期。

執行 MODBUS HMI 電腦版

按下"儲存專案"後, 點選 , "執行", 此時彈出 Http port 的選擇是窗。Http port 是 Web Server 的 Port 號, 預設是 80, 但由於部分的電腦已經安裝 Apache、IIS 或其 他程式(例如 Skype)使用了 80 Port, 因此可能需要改用其他編號, 例如 8080。如果 80 Port 被佔用, 執行時會彈出異常訊息視窗(如下圖)。

如果電腦未具備可以運行 JAVA 程式的環境, 也會彈出提示, 請下 載 JAVA 後再試試 <u>https://www.java.com/zh_TW/</u> <u>download/</u>



(i) 127.0.0.1:8080/project1_/home.htm

MODBUS HMIIproject11

2017/07/30 11:16:20	室內溫度 室內濕度 二氧化碳 PM2.5	27.9 54.7 480 25	度 % ppm ppm	外氣溫度 外氣濕度	32.0 66.9	度 %
	-	+ +	t		2017/07/3	80 11:16:20

C Q 28

☆ 自

> 正常執行後,會以預設的 瀏覽器(建議為 Chrome 或 Firefox)彈出 127.0.0.1:8080 的連結 (如果 HTTP port 設定為 8080), 畫面的數值應可 正常自 ICDT 網站 **MODBUS TCP Server** 讀取,其中二氧化碳與 PM2.5 數值為模擬值, 可自行點選後更改

執行的同時, 會另外彈出 一個 JAVA 的執行視窗與 java 檔案夾。

JAVA 執行視窗如果關閉 ,則網頁將無法連線,此 時只要執行 java 檔案夾 內的 run.bat 即可。

java 檔案夾複製到 樹 莓派等可以執行 JAVA 的 Linux 嵌入式設備, 可以 利用 run.sh 運行



安裝樹莓派作業系統

1. 樹莓派官網下載 NOOBS

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/

(超過1 GB 下載需要較長時間)

2. 下載並安裝 SD Card Formatter

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4

<u>/index.html</u>

SD Card Formatter 4.0 for Windows and Mac

Download SD Card Formatter for Windows	Download SD Card Formatter for Mac
Released on January 30, 2013	Released on January 30, 2013

SD Card Formatter 4.0 for Windows User's Manual

Download the SD Card Formatter 4.0 for Windows User's Manual from the buttons below:



- Copyright Notice

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, Mac, Mac OS, Mac OS logo are either trademarks or registered trademarks of Apple Computer Inc. in the United States and/or other countries.



安裝樹莓派作業系統-SD卡準備

將 Micro SD 以轉接卡或讀卡機插入 電腦,執行 SD Formatter, Driver 處選取 SD 的磁碟編號。選項設定開 啟邏輯大小調整後進行格式化。

將下載的NOOBS 檔案(例如 NOOBS_v2_3_0.zip)以 <u>7-Zip</u> 等程 式解壓縮後, 把所以檔案複置到 SD 卡中。

完成後退出 SD 卡



安裝樹莓派作業系統-初次送電

將以太網路線、USB 鍵盤、滑鼠以及 SD 卡、HDMI 連接線、Micro USB 電 源線連接到樹莓派後送電。必須注意 樹莓派建議有足夠的 5V 2A 的電源供 應,因此連接線也必須較佳的電源線. 或直接樹莓派購買專用含線的電源供 應器。必須注意, 一般電視 USB 輸出 電源是無法提供足夠電力給樹莓派 的。





送電後螢幕顯示畫面如圖

安裝樹莓派作業系統-選擇作業系統

勾選 Raspbian 後按下 Install, 並選擇 yes 以進行 安裝

安裝過程需要較久時間

直到顯示安裝完成, 按下 OK 後重新啟動







將前面 MODBUSHMI 執行彈出的 java 檔案夾 複製到 隨身碟中 (如果 熟悉 ftp 的操作, 可以 使用 sudo apt-get install vsftpd 指令安裝 ftp server, 進行複製)



複製檔案並執行

將隨身碟插入樹莓派,彈出的視窗點選 OK, 以開啟瀏覽SD。

將 SD 卡 java 檔案夾複製到 /home/pi 路徑 , 並點選開啟該 java 檔案夾。於 左側 java 處按右鍵, 點選 Open in Terminal 。

於開啟的視窗輸入 ifconfig <Enter> 可取得 eth0 inet addr:192.168.1.106 即表示樹莓 派的 IP 為 192.168.1.106



於開啟的視窗輸入 sh run.sh<Enter>以執行 JAVA 程式



點選左上角地球圖示的 Web Browser, 於網址 輸入 127.0.0.1 可以看 到 網頁內容。

(如果 MODBUS HMI 設定 Http Port 為 8080 則 輸入 127.0.0.1:8080 即可)





開啟電腦瀏覽器, 於網址輸入 192.168.1.106 可以看到 網頁內 容。

(如果 MODBUS HMI 設定 Http Port 為 8080 則 輸入 192.168.1.106:8080 即可, 其中 192.168.1.106 為前面 ifconfig 看 到的eth0 inet addr)



全螢幕顯示瀏覽器

本文的目的是以全螢幕方式將 HDMI 輸出 至螢幕做為資訊看板, 此處利用Python 的 QT4 內附瀏覽器功能, 並須先行安裝QT4, 於Terminal 視窗執行方式如下:

- sudo apt-get update
- sudo apt-get install python-qt4
- nano /home/pi/web.py 編輯內容如右 ,其中 127.0.0.1 與在『樹莓派瀏覽』說 明相同
- python /home/pi/web.py 即可全螢幕 顯示資訊(此指令不能透過 SSH 執行)
 killall python 即可關閉全螢幕顯示

import sys rom PyQt4.QtCore import * rom PyQt4.QtGui import * rom PyQt4.QtWebKit import * ef main(): app =QApplication(sys.argv) web = QWebView() web.showFullScreen() web.setWindowTitle('TimeBot') web.load(QUrl("http://127.0.0.1")) web.show() sys.exit(app.exec_()) f __name__ == '__main__': main()



樹莓派預設帳號是 pi, 密碼 raspberry。為了安全 起見, 應修改此密碼, 以避免被有心人竄改內容。 修改方式除了可以執行 Raspberry pi Configuration, 也可以利用於Terminal 視窗執行 passwd 指令進行修改。

	Raspberry	/ Pi Configuratio	on 🗕 🗖	
System	Interfaces	Performance	Localisation	
Password:			Change Password	
Hostname:		raspberrypi		
Boot:		⊙ To Desktop ○ To CLI		
Auto login:		6	✔ Login as user 'pi'	
Network at Boot:		Wait for network		
Splash Screen:		 Enable 	○ Disable	
Resolution:			Set Resolution	
Overscan:		 Enable 	O Disable	
		Ca	ancel OK	



資訊看板上多半不希望出現滑鼠游標,可以依照以下方式關閉

- sudo apt-get install unclutter
- nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart 在最後一行增加以下指令後 儲存 (Ctrl-O) 並 離開(Ctrl-X)

@unclutter 0.1

關閉螢幕休眠

樹莓派 HDMI 輸出會自動休眠, 關閉休眠可以執行以下動作

❑ sudo apt-get install unclutter 把 BLANK_TIME 跟 POWERDOWN_TIME 都改成 0 就可以儲存(Ctrl-O) 並 離開(Ctrl-X)

LANK_TIME=0	
OWERDOWN_TIME=0	

開機自動執行 web.py

□ nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart 在最後 增加以下內容後儲存離開

@sleep 10 @python /home/pi/web.py

開機自動執行 run.sh

□ nano /home/pi/java/run.sh 修改為完整路徑如下, 並儲存後離開

java -jar "/home/pi/java/ModbusHMI.jar" -r "/home/pi/java/html/www" -h 80 -s &

- cd /etc/init.d
- sudo nano webhmi.sh 並編輯內如如下:
- sudo chmod 755 webhmi.sh
- sudo update-rc.d webhmi.sh defaults 99 1

#! /bin/sh
BEGIN INIT INFO
Provides: dovecot
Required-Start: \$local_fs \$network
Required-Stop: \$local_fs
Default-Start: 2 3 4 5
Default-Stop: 0 1 6
Short-Description: dovecot
Description: dovecot pop & imap daemon
END INIT INFO
sudo sh /home/pi/java/run.sh

其他進階功能與應用

編輯設備改變 IP 地址與 ID 可以實際連接 PLC 等 設備。

當然, MODBUS HMI 的功 能不只如此陽春的文字與 圖形顯示, 更進一步的功 能請參考 MODBUS HMI 線上手冊

